nyx mobile

Quo

Quo

Manual de Usuario

Contenido

Su teléfono móvil **4**

Guía de uso rápido **4**
Hacer llamadas 4
Administración de contactos 5
- Su lista de contactos 5
- Agregar un contacto 5

Mensajería SMS y MMS 5
- Bandeja de entrada 5
- Escriba mensajes de textos y multimedia 6

Centro de llamadas 6
- Historial de llamadas 6
- Ajustes de llamadas 6

Restricciones 6
- Lista negra de llamadas 6
- Lista negra de mensajes SMS 6
- Rechazo de llamada con con SMS 7

Menú principal **7**
Cámara 7
Grabador de Sonido 7
Reproductor Multimedia 7
Radio FM 8
Bluetooth 8
Navegador 9
- STK 9
- Servicios de Internet 9
- Administrador de archivos 9

Aviso de la FCC **10**

Su teléfono móvil

Aproveche al máximo su Quo siendo productivo y entretenido.
Utilice esta guía rápida para aprovechar todas las grandes funciones disponibles para usted. No olvide registrar su nuevo Quo.

Productividad, eficiencia y entretenimiento todo en uno.

Guía de uso rápido

Hacer llamadas

Cuando desea realizar una llamada, presione el teclado del teléfono para ingresar el código de área y número de teléfono.
Presione la tecla de Menú para guardar.

Presione la tecla Marcar para llamar al número. Si el número está guardado con un nombre, aparecerá en la pantalla cuando marque el número. También puede realizar una llamada a través del registro de llamadas, agenda telefónica y mensajes.

Administración de contactos

Su lista de contactos

Para ver los contactos en su teléfono, seleccione la Agenda telefónica en el menú. Presione la tecla alfanumérica correspondiente para buscar un número por nombre. Ingrese las primeras letras del nombre que desea buscar. Seleccione el nombre de contacto, presione la tecla de Menú para abrir el menú de opciones.

Agregar un contacto

1. Presione la tecla del medio para mover el cursor hacia Agregar nuevo contacto, primero, confirme el medio de almacenamiento: Al SIM, al teléfono.
2. Si prefiere almacenar en el teléfono, ingrese el nombre, número, la imagen de llamada, tono de llamada.

Nota: Si agrega una nueva entrada a la tarjeta SIM, sólo es necesario el nombre de entrada y número.

Mensajería SMS y MMS

Bandeja de entrada

A través del menú usted puede leer los mensajes SMS y MMS recibidos en la tarjeta SIM. Allí aparece un ícono en la parte derecha de cada mensaje, significa que este mensaje fue recibido por tarjeta SIM.

En la lista de mensaje, seleccione uno y ábralo, presione la tecla Menú, para ver, responder, reenviar, eliminar y otras opciones.

Escriba mensajes de textos y multimedia

Seleccione Escribir mensaje, escriba el contenido, presione la tecla Menú para ingresar el número, nombre, tema y otro adjunto.

Presione la tecla de Menú para seleccionar Enviar a y seleccione el número, presione la tecla Menú para seleccionar Enviar para mandar el mensaje.

Centro de llamadas

Historial de llamadas

En este menú, puede ver todas las llamadas, o las llamadas perdidas, marcadas y recibidas. Un ícono se encuentra mostrado en la parte izquierda de cada registro de llamada, que significa que la llamada es marcada o recibida por la tarjeta SIM.

Ajustes de llamadas

Define los ajustes de llamada de la tarjeta SIM y ajustes avanzados.

Restricciones

Lista negra de llamadas

Ingrese el número que desee proteger, así usted no recibirá llamadas de este número.

Lista negra de mensajes SMS

Ingrese el número que desee proteger, así usted no recibirá mensajes de este número.

Rechazo de llamada con con SMS
Si esta función está activada, usted puede presionar Opciones cuando hay una llamada entrante y seleccionar Rechazar por SMS, así se enviará un mensaje al número que rechazó la llamada.

Menú principal

Cámara

Ingrese al menú, elija cámara.

Funcionamiento de las teclas de acceso directo:
- Presione la Tecla Central para tomar una foto.
- Presione la Tecla de Navegación Izquierda/Derecha para ajustar la distancia focal.
- Presione la tecla de Menú para elegir los ajustes EV, cambiar el tamaño de imagen, cambiar la calidad de imagen, cambiar el balance de blanco, cambiar la iluminación LED, cambiar el temporizador de retraso, cambiar el conteo de toma, cambiar cámara.

Grabador de Sonido
A través del menú Multimedia, usted puede grabar sonido por sí mismo. Presione Opciones para empezar a grabar. Durante la grabación, presione la tecla Atrás para parar, selecciones si desea guardar. El archivo se guarda como archivo *.amr.

Reproductor Multimedia
A través del menú Multimedia, usted puede reproducir música o un tono de llamada. Presione la tecla del medio para acceder a sus listas de reproducción.

Mientras se reproduce la música, presione la tecla de navegación izquierda/derecha para pasar al siguiente archivo de música; mantenga presionada la tecla de navegación izquierda/derecha para avanzar o retroceder; presione tecla de navegación arriba/abajo para ajustar el volumen; presione la tecla del medio para pausar/reproducir el archivo que está siendo reproducido.

Radio FM

Por favor conecte el auricular antes de abrir la radio FM. Después de abrir, el teléfono mostrará la frecuencia del canal que el teléfono busca automáticamente. Usted puede presionar las teclas de navegación izquierda/derecha para cambiar la frecuencia del canal. Presione la tecla de navegación arriba/abajo para ajustar el volumen. Presione la tecla del medio para pausar/reproducir la radio FM. Y presione la tecla derecha para salir.

Bluetooth

A través de los ajustes ingrese a conectividad, presione la tecla del medio, seleccione “Bluetooth”.

- **Activar/desactivar:** establezca la función de encendido o apagado.
- **Visibilidad:** Seleccione activado o desactivado. Si deshabilita la función, el teléfono no podrá usar el dispositivo como Bluetooth.
- **Mi dispositivo:** muestra mi lista de dispositivos BT. Si la lista está vacía, presione la tecla Ok para buscar un nuevo dispositivo. Seleccione un dispositivo, presione la tecla izquierda para asociar, si el teclado tiene contraseña, ingrese la contraseña y presione Ok.
- **Buscar dispositivo de audio:** Antes de buscar un dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth. Después de buscar un nuevo dispositivo, conecte el dispositivo nuevo asociado según la información de la pantalla. Cuando esté correctamente conectado, los dispositivos podrán comunicarse.

- **Mi nombre:** edite el nombre del dispositivo.
- **Avanzado:** Establezca los parámetros Bluetooth.

Navegador

STK

Las funciones STK son proporcionadas por su proveedor de servicio. Si su tarjeta SIM soporta la función STK, usted podrá ver el menú STK. Diferentes STK, tendrán diferentes menú principales de STK. Por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio si su STK no funciona.

Servicios de Internet

Protocolo de aplicación inalámbrica, es una especie de examinar el modo de la Página Web de Internet. Usted puede navegar por internet y agarrar cualquier información a través de su móvil. Tiene que aplicar el servicio a su proveedor de servicios de la red antes de usar el servicio.

Administrador de archivos

Para grabar información, el teléfono debe ser compatible con la tarjeta de memoria. La tarjeta puede ser instalada en cualquier momento. El menú puede administrar los archivos en el teléfono.

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, es recomendable intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Aunque el SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en funcionamiento se puede encontrar muy por debajo del valor máximo. En general mientras más cerca se encuentre de la base de la estación inalámbrica, el poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no supere el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para cada teléfono son realizadas en posiciones y ubicaciones (por ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono fue probado y cumple con las normas de la FCC de exposición a RF para su uso con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a un mínimo de 1.5 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar una violación a las normas expuestas del RF.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.